

Qi SUPER SLIM Powerbank 5000mAh

Brugsanvisning

(2014/53/EU art. 10-8)

Batterikapacitet:

5000mAh/3.85V/19.25Wh

Trådløs opladning: 15W (Max)

Input: USB-C 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Output: USB-C 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A



(2014/53/EU art. 10-9 (Forenklet overensstemmelseserklæring))

C Two Products AB erklærer hermed, at denne artikel opfylder de væsentlige krav og andre relevante betingelser i direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på: usb.nu - søg på varenummer 16103 Model: M60

Elektriske og elektroniske apparater må ikke bortskaffes med husholdningsaffald i henhold til det europæiske WEEE-direktiv. Deres komponenter skal genvindes separat eller bortskaffes separat, da giftige og farlige komponenter, hvis de bortskaffes forkert, kan forårsage varig skade på sundhed og miljø.


Som forbruger er du i henhold til loven om elektrisk og elektronisk udstyr (ElektroG) forpligtet til at bortskaffe elektrisk og elektronisk udstyr korrekt ved udløbet af dets levetid. Kontakt dit lokale affaldshåndteringsfirma. Med CE-mærkningen erklærer vi, at produktet opfylder de grundlæggende krav og retningslinjer i de europæiske forordninger.

C Two Products AB
Ridbanegatan 4,
S-213 77 Malmö

info@ctwo.se



Fremstillet i Kina



OPLADNING AF POWERBANKEN

- Tilslut USB-kablet til en tændt computer eller en USB-væglader (medfølger ikke).
- Sæt USB-C-stikket i USB-C-porten på powerbanken.
- Når opladningen er færdig, lyser de 4 LED-lamper med et fast hvidt lys.

Bemærk: Du må IKKE oplade og aflade powerbanken på samme tid.

OPLADNING AF MOBILTELEFONEN

Trådløs opladning

Placer den enhed, der skal oplades, med bagsiden mod opladningsfladen, tryk én gang på tænd/sluk-knappen; hvis enheden kan oplades trådløst, lyser LED-lampen for trådløs opladning grønt.

Tryk to gange på tænd/sluk-knappen for at slukke for den trådløse opladning.

Opladning med USB-C-kabel

- Hold powerbanken væk fra fugt og ætsende stoffer, og rør ikke ved enheden med våde hænder.
- Opbevares i et relativt tørt og ventileret miljø.
- Hold den væk fra ild og høje temperaturer.
- Lad ikke børn eller dyr tygge på eller sutte på enheden.
- Du må ikke adskille, ændre eller reparere din enhed uden tilladelse.
- Læg ikke magnetiske genstande som bankkort, bankbøger, telefonkort eller registreringsbeviser på opladeren.
- Hvis du sjældent bruger powerbanken, skal du oplade den mindst en gang hver anden måned og lade den oplade i mindst 1 time, inden du lægger den til opbevaring.

Brug af metalringen – Android-brugere

Metalringen er designet til Android-telefoner, der mangler en indbygget magnetisk holder.

DET ER AFGØRENDE at placere ringen præcist på telefonen og justere den i forhold til det trådløse opladningsområde. Find opladningsområdet ved at placere telefonen på powerbanken og notere, hvor opladningen begynder. Marker dette sted, og fastgør derefter metalringen til telefonen med høj præcision.



Selvklebende
metalring

KOMPATIBILITET

iPhone 12/13/14/15-serien eller en telefon med et magnetisk beskyttelsesetui.

SPECIFIKATIONER

Batterikapacitet: 5000 mAh/3,85 V/19,25 Wh

Trådløs oplader: 15 W (maks.)

Materiale: Aluminiumslegering + PC

USB-C-indgang: 9 V/2 A

USB-C-udgang: 12 V/1,67 A

Enhed: 102,5 x 66 x 8,3 mm

Vægt: 143 g

Bemærk: Slukker automatisk efter 30 sek status »No-Load«.

Grønt lys: Trådløs opladning fungerer

Hvidt lys: Indikator for batterikapacitet..

HVAD ER INKLUDERET I LEVERANCEN?

1 x Magnetisk trådløs powerbank

1 x Typ C-kabel

1 x Handbok

Undgå alvorlige fald, stød, gnidning eller andre former for belastning af powerbanken. Hvis powerbanken bliver beskadiget, skal du holde op med at bruge den. I henhold til gældende love og regler er det ulovligt at smide batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Sørg for at aflevere brugte batterier til et lokalt batterigenvindingscenter.