

Qi SUPER SLIM Powerbank 5000mAh

Brugsanvisning

(2014/53/EU art. 10-8)

Batterikapacitet:

5000mAh/3.85V/19.25Wh

Trådløs opladning: 15W (Max)

Input: USB-C 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Output: USB-C 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A



(2014/53/EU art. 10-9 (Forenklet overensstemmelseserklæring))

C Two Products AB erklærer hermed, at denne artikel opfylder de væsentlige krav og andre relevante betingelser i direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen findes på:

usb.nu - søg på varenummer 16103 Model: M60

Elektriske og elektroniske apparater må ikke bortskaffes med husholdningsaffald i henhold til det europæiske WEEE-direktiv. Deres komponenter skal genvindes separat eller bortskaffes separat, da giftige og farlige komponenter, hvis de bortskaffes forkert, kan forårsage varig skade på sundhed og miljø.


Som forbruger er du i henhold til loven om elektrisk og elektronisk udstyr (ElektroG) forpligtet til at bortskaffe elektrisk og elektronisk udstyr korrekt ved udløbet af dets levetid. Kontakt dit lokale affaldshåndteringsfirma. Med CE-mærkningen erklærer vi, at produktet opfylder de grundlæggende krav og retningslinjer i de europæiske forordninger.

C Two Products AB
Ridbanegatan 4,
S-213 77 Malmö

info@ctwo.se



Fremstillet i Kina



OPLADNING AF POWERBANKEN

- Tilslut USB-kablet til en tændt computer eller en USB-væglader (medfølger ikke).
- Sæt USB-C-stikket i USB-C-porten på powerbanken.
- Når opladningen er færdig, lyser de 4 LED-lamper med et fast hvidt lys.

Bemærk: Du må IKKE oplade og aflade powerbanken på samme tid.

OPLADNING AF MOBILTELEFONEN

Trådløs opladning

Placer den enhed, der skal oplades, med bagsiden mod opladningsfladen, tryk én gang på tænd/sluk-knappen; hvis enheden kan oplades trådløst, lyser LED-lampen for trådløs opladning grønt. Tryk to gange på tænd/sluk-knappen for at slukke for den trådløse opladning.

Opladning med USB-C-kabel

- Hold powerbanken væk fra fugt og ætsende stoffer, og rør ikke ved enheden med våde hænder.
- Opbevares i et relativt tørt og ventileret miljø.
- Hold den væk fra ild og høje temperaturer.
- Lad ikke børn eller dyr tygge på eller sutte på enheden.
- Du må ikke adskille, ændre eller reparere din enhed uden tilladelse.
- Læg ikke magnetiske genstande som bankkort, bankbøger, telefonkort eller registreringsbeviser på opladeren.
- Hvis du sjældent bruger powerbanken, skal du oplade den mindst en gang hver anden måned og lade den oplade i mindst 1 time, inden du lægger den til opbevaring.

Undgå alvorlige fald, stød, gnidning eller andre former for belastning af powerbanken. Hvis powerbanken bliver beskadiget, skal du holde op med at bruge den. I henhold til gældende love og regler er det ulovligt at smide batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Sørg for at aflevere brugte batterier til et lokalt batterigenvindingscenter.

KOMPATIBILITET

iPhone 12/13/14/15-serien eller en telefon med et magnetisk beskyttelsesetui.

SPECIFIKATIONER

Batterikapacitet: 5000 mAh/3,85 V/19,25 Wh

Trådløs oplader: 15 W (maks.)

Materiale: Aluminiumslegering + PC

USB-C-indgang: 9 V/2 A

USB-C-udgang: 12 V/1,67 A

Enhed: 102,5 x 66 x 8,3 mm

Vægt: 143 g

Bemærk: Slukker automatisk efter 30 sek i status »No-Load«.

Grønt lys: Trådløs opladning fungerer

Hvidt lys: Indikator for batterikapacitet..

HVAD ER INKLUDERET I LEVERANCEN?

1 x Magnetisk trådløs powerbank

1 x Typ C-kabel

1 x Handbok