

Qi SUPER SLIM Powerbank 5000mAh

Käyttöohje

(2014/53/EU art. 10-8)

Akun kapasiteetti:

5000 mAh / 3,85 V / 19,25 Wh

Langaton laturi: 15 W (maks.)

Tulo: USB-C 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A

Lähtö: USB-C 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A



(2014/53/EU, 10–9 artikla, yksinkertaistettu vaatimustenmukaisuusvakuutus)

C Two Products AB vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 2014/53/EU olennaiset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat ehdot.

Täydellinen EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa: usb.nu – hae tuotenumeroilla: 16103 Malli: M60

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana Euroopan WEEE-direktiivin mukaisesti. Niiden komponentit on kierrätettävä tai hävitettävä erikseen, koska ne sisältävät myrkyllisiä ja vaarallisia aineita, jotka voivat aiheuttaa pysyviä terveys- ja ympäristöhaittoja, jos niitä hävitetään väärin. Kuluttajana sinun on sähkö- ja elektroniikkalaitteista annetun lain (ElektroG) mukaisesti hävitettävä sähkö- ja elektroniikkalaitteet asianmukaisesti niiden käyttöiän päätyttyä. Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoyritykseen. CE-merkinnällä vakuutamme, että tuote täyttää eurooppalaisten määräysten perusvaatimukset ja ohjeet.

C Two Products AB


Ridbanegatan 4,

S-213 77 Malmö, Ruotsi

info@ctwo.se



Valmistettu Kiinassa



VARAVIRTALÄHDE LATAAMINEN

- Liitä USB-kaapeli päälle kytkettyyn tietokoneeseen tai USB-seinälaturiin (ei sisälly toimitukseen).
- Liitä USB-C-pistoke varavirtalähteen USB-C-porttiin.
- Kun lataus on valmis, neljän LED-merkkivalon valo palaa tasaisesti valkoisena.

Huomautus: ÄLÄ lataa ja tyhjennä varavirtalähdettä samanaikaisesti.

MATKAPUHELIMEN LATAAMINEN

Langaton lataus

Aseta ladattava laite takapuolella latausalustalle ja paina virtapainiketta kerran. Jos laite tukee langatonta latausta, langattoman latauksen merkkivalo syttyy vihreäksi. Sammuta langaton lataus painamalla virtapainiketta kahdesti.

Lataaminen USB-C-kaapelilla

- Pidä varavirtalähde poissa kosteudesta ja syövyttävistä aineista. Älä kosketa laitetta märillä käsillä.
- Säilytä suhteellisen kuivassa ja tuuletetussa tilassa.
- Pidä se poissa tulen ja korkeiden lämpötilojen ulottuvilta.
- Älkää antako lasten tai eläinten pureskella tai imeä laitetta.
- Älä pura, muokkaa tai korjaa laitettasi ilman lupaa.
- Älä aseta magneettisia esineitä, kuten pankkikortteja, pankkikirjoja, puhelinkortteja tai rekisterikortteja, laturin päälle.
- Jos et käytä varavirtalähdettä kovin usein, lataa se vähintään kerran kahdessa kuukaudessa ja anna sen latautua vähintään tunnin ajan ennen varastointia.

Vältä varavirtalähteen voimakasta pudottamista, törmäystä, hankausta tai muita iskuja. Jos varavirtalähde on vaurioitunut, lopeta sen käyttö. Asiaa koskevien lakien ja määräysten mukaan akkujen hävittäminen tavallisena jätteenä on laitonta. Varmista, että toimitat käytetyt akut paikalliseen akkujen kierrätyskeskukseen hävitettäväksi.

YHTEENSOPIVUUS

iPhone 12/13/14/15 -sarjan laite tai puhelin, jossa on magneettinen suojakotelo.

TEKNISET TIEDOT

Akun kapasiteetti: 5000 mAh/3,85 V/19,25 Wh

Langaton laturi: 15 W (maks.)

Materiaali: alumiiniseos + PC

Tulo (USB-C): 9 V/2 A

Lähtö (USB-C): 12 V/1,67 A

Laitteen mitat: 102,5 x 66 x 8,3 mm

Paino: 143 g

Huomautus: Sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua, kun laite ei ole käytössä

Vihreä valo: Langaton lataus käynnissä

Valkoinen valo: Akun varaustilan ilmaisim.

MITÄ PAKETTI SISÄLTÄÄ?

1 kpl magneettinen langaton varavirtalähde

1 kpl Type-C-kaapeli

1 kpl käyttöohjel