

Qi SUPER SLIM Powerbank 5000mAh

Manual

(2014/53/EU art. 10-8)

Batteri Kapacitet:

5000mAh/3.85V/19.25Wh

Trådlös laddning: 15W (Max)

Input: USB-C 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Output: USB-C 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A



(2014/53/EU art. 10-9 Förenklad deklaration om överensstämmelse)

C Two Products AB förklarar härmed att denna artikel uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta villkor i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på: usb.nu - sök på artikelnummer 16103 Modell: M60 Elektriska och elektroniska apparater får inte kasseras i hushållet avfall enligt det europeiska WEEE-direktivet. Deras komponenter måste återvinnas separat eller kasseras separat eftersom giftigt och farliga komponenter, om de kasseras på fel sätt, kan orsaka bestående skada till hälsa och miljö.


Som konsument är du enligt lagen om elektrisk och elektronisk utrustning (ElektroG) skyldig att kassera elektrisk och elektronisk utrustning ordentligt i slutet av sin livslängd. Kontakta din lokala avfallshantering företag. Med CE-märkningen förklarar vi att produkten är grundkraven och riktlinjer för europeiska förordningar.

C Two Products AB
Ridbanegatan 4,
S-213 77 Malmö

info@ctwo.se



Tillverkad i Kina



LADDNING AV POWERBANKEN

- Anslut USB-kabeln till en påslagen dator eller USB-vägladdare (medföljer ej).
- Anslut USB-C-kontakten till USB-C-porten på Powerbank.
- När laddningsprocessen är klar lyser den 4 LED-lampan med fast vitt sken.

Obs: Ladda och urladda INTE Powerbank samtidigt.

LADDNING AV MOBILEN

Trådlös laddning

Placera enheten som ska laddas med baksidan på laddningsytan, tryck på på/av-knappen en gång, om enheten är trådlöst laddningsbar lyser LED-lampan för trådlös laddning grönt. Tryck två gånger på på/av-knappen för att stänga av den trådlösa laddningen.

Laddning med USB-C-kabel

- Håll powerbanken borta från fukt och frätande material och vidrör inte enheten med våta händer.
- Förvaras i en relativt torr och ventilerad miljö.
- Håll den borta från eld och höga temperaturer.
- Låt inte barn eller djur tugga eller suga på enheten.
- Du får inte demontera, modifiera eller reparera din enhet utan tillstånd.
- Placera inte magnetiska föremål som bankkort/passböcker/telefonkort/registreringskort på laddaren.
- Om du använder powerbanken sällan, ladda powerbanken minst en gång varannan månad och ladda den i minst 1h före förvaring.

Användning av metallring – Android-användare

Metallringen är avsedd för Android-telefoner som saknar inbyggt magnetfäste. **DET ÄR MYCKET**

VIKTIGT att placera ringen helt rätt på telefonen, i linje med dess område för trådlös laddning.

Ta reda på var laddområdet sitter genom att placera telefonen på powerbanken och notera var laddningen aktiveras. Markera denna punkt och fäst sedan metallringen med hög precision på telefonen.



Självhäftande
metallring

KOMPATIBILITET

iPhone 12/13/14/15-serien eller en telefon med magnetiskt skyddsfodral.

SPECIFIKATIONER

Batterikapacitet: 5000mAh/3,85V/19,25Wh

Trådlös laddare: 15W (Max)

Material: Aluminiumlegering+PC

Ingång USB-C: 9V/2A

Utgång USB-C: 12V/1,67A

Enhet: 102,5x66x8,3mm

Vikt: 143g

Obs: Stängs av automatiskt efter 30 sekvid statusen "No-Load".

Grönt ljus: Trådlös laddning fungerar

Vitt sken: Indikator för batterikapacitet.

VAD INGÅR I LEVERANSEN?

1 x Magnetisk trådlös powerbank

1 x Typ C-kabel

1 x Handbok

Undvik allvarliga fall, kollisioner, friktion eller annan påverkan på powerbanken, om powerbanken skadas ska du sluta använda den. Enligt gällande lagar och förordningar är det olagligt att kasta batterier som vanliga sopor, se till att skicka använda batterier till en lokal batteriåtervinningscentral.